



**LEGENDE:**

- HEIZUNGSVORLAUF
- HEIZUNGSRÜCKLAUF
- KALTWASSER
- WARMWASSER
- ZIRKULATION
- PRIMÄRVENTIL
- ABSPERRARMATUR
- SCHMUTZFÄNGER
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- UNWÄLZPUMPE dp-GEREGLT
- DIFFERENZDRUCKREGLER
- ENTLERUNG
- THERMOMETER
- MANOMETER
- TEMPERATURFÜHLER
- WÄRMEMENGEZÄHLER
- MOTOR DURCHGANGSVENTIL
- 3-WEGE MOTORVENTIL
- 4-WEGE MOTORVENTIL
- RL-TEMPERATURBEGRENZER
- ÜBERSTRÖMVENTIL
- SICHERHEITSVENTIL
- VERTEILER THERM. GETRENNT
- HEIZKREIS
- WÄRMETAUSCHER

**Installationshinweise:**  
 Sekundärseitig werden Absperrramaturen, Entleerung und Entlüftung (Reinigung Schmutzfänger) an der Station empfohlen, soweit diese nicht bereits im Lieferumfang enthalten sind.

- 1) Kontrollierte Wassermenge - vorzugsweise durch Einregulierung der Verbraucher!
- 2) Rückschlagventil zur Vermeidung von Fehlzirkulationen
- 3) Fehlerposition optimieren

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!  
 Schematische Darstellung hinsichtlich Sicherheits-, Absperr- und Entlüftungseinrichtungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit

progressive energy solutions

**aqotec GmbH**  
 Vöckelatal 35, A-4890 Wolfenkirchen im Atergerau  
 Tel.: 07684 20400 Fax: 07684 20400 20  
 e-mail: office@aqotec.com

3	Änderung	Datum	Name	Datum	Name
2					
1					

**Maßstab**

**Auftrag-Nr.:**

**Zng.-Nr.:**

**Projekt:**