



### LEGENDE:

- HEIZUNGSVORLAUF
- HEIZUNGSRÜCKLAUF
- KALTWASSER
- WARMLWASSER
- ZIRKULATION
- PRIMÄRVENTIL
- ABSPERRARMATUR
- SCHMUTZFÄNGER
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- UMWÄLZPUMPE dp-GEREGLT
- KONTROLLIERTE WASSERMENGE
- DIFFERENZDRUCKREGLER
- ENTLERUNG
- THERMOMETER
- MANOMETER
- TEMPERATURFÜHLER
- WÄRMEMENGENZÄHLER
- MOTOR DURCHGANGSVENTIL
- 3-WEGE MOTORVENTIL
- 4-WEGE MOTORVENTIL
- RL-TEMPERATURBEGRENZER
- ÜBERSTRÖMVENTIL
- SICHERHEITSVENTIL
- VERTEILER THERM. GETRENNT
- HEIZKREIS
- WÄRMETAUSCHER

#### Installationshinweise:

- 1) Kontrollierte Wassermenge - vorzugsweise durch Einregulierung der Verbraucher!
- 2) Rückschlagventil zur Vermeidung von Fehlzirkulationen
- 3) Fühlerposition optimieren
- 4) Bei Wasserhärtegraden < 11° dH ist der Fühler auf der Brauchwasserseite zu situlieren

Sekundärseitig werden Absperarmaturen, Entleerung und Entlüftung (Reinigung Schmutzfänger) an der Station empfohlen, soweit diese nicht bereits im Lieferumfang enthalten sind.

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Schematische Darstellung hinsichtlich Sicherheits-, Absper- und Entlüftungseinrichtungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit



**aqotec GmbH**  
 Vöckelatal 35, A-4890 Weifenkirchen im Atergau  
 Tel.: 07684 20400 Fax: 07684 20400 20  
 e-mail: office@aqotec.com

Änderung	Datum	Name	gez. gepr.	Datum	Name
3					
2					
1					

Maßstab					
Projekt:		Auftrag-Nr.:		Zng.-Nr.:	